

Ilumina o local a ser jateado, aumentando a produtividade e o conforto do operador.

### Instalação

- No capacete ou na mangueira.

